


Punaisen vilkkuvalon palaessa ja
äänisignaalin kuuluessa vaara-alueella- **SUOJAUTUKAA!**



VAARA-ALUE ON KARTASSA PUNAISELLA VIIVALLA RAJATTU ALUE

● = hälytysvilkku ■ = suojatila ■ = pysäköintialue

- Ennakkovaroituksena ennen räjäytystä annetaan 3 minuutin ajan katkeavaa ääni- ja valomerkkiä
- 1 minuutti ennen räjäytystä muuttuu äänimerkki jatkuvaksi, punaisen vilkkuvalon palaessa edelleen.
- Vaara on ohi, kun äänimerkki katkeaa ja vilkkuvalo sammuu.

Hälytyskaavio:



HÄLYTYKSEN AIKANA:

- VAARA-ALUEELLE MENO ON KIELLETTY.
- VAARA-ALUEELLA ON SUOJAUDUTTAVA.
- LIIKKEELLÄ OLEVIEN AJONEUVOJEN ON POISTUTTAVA VAARA-ALUEELTA TAI SIIRRYTTÄVÄ KARTTAAN MERKITYILLE LASTAUS- TAI PYSÄKÖINTIALUEILLE. AJONEUVOON EI SAA SUOJAUTUA.
- HENKILÖIDEN ON SUOJAUDUTTAVA KIINTEIDEN RAKENNUSTEN SISÄTILOIHIN, TAI KUVAN SUOJATILAAN. KAIVOKSEN PUOLEISTEN IKKUNOIDEN JA OVIENTÄ LÄHEISYYDESSÄ EI SAA OLLA RÄJÄYTYKSEN AIKANA.